

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Зачистить лонжероны от мастики в местах крепления кронштейнов ТСУ .
- Отвернуть 2 болта М8 с правой стороны и 1 болт М8 с левой стороны шасси автомобиля (больше не понадобятся).
- На правую сторону шасси установить правый кронштейн и прикрутить (не затягивая) болтами М8х50 (с шайбами) .
- Через 2 отверстия в кронштейне просверлить вертикально лонжерон  $\varnothing 13$ мм. Сверху со стороны багажника рассверлить до  $\varnothing 18$ мм и вставив втулки закрепить кронштейн болтами М12х110.
- Левый кронштейн ставится аналогично правому (смотри схему монтажа).
- Установить балку ТСУ между боковыми кронштейнами, и закрепить болтами М12х40 .
- Установить шар и подрозетник на балку ТСУ.
- Выполнить затяжку всех соединений с необходимым моментом.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами автомастерских.

<b>Коробка упаковочная</b>	
Болт М12 х 110	4 шт.
Болт М8 х 50	4 шт.
Болт М12 х 40	4 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	6 шт.
Гайка М8 с/контр.	4 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 (пруж.)	2 шт.
Шайба 12 (увелич.)	8 шт.
Шайба 12	10 шт.
Шайба 8	16 шт.
Втулка L = 78мм.	4 шт.
Шар VН 8876	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

<b>Момент затяжки</b>	
<b>М6</b>	<b>9,5 Nm</b>
<b>М8</b>	<b>23 Nm</b>
<b>М10</b>	<b>46 Nm</b>
<b>М12</b>	<b>79 Nm</b>
<b>М14</b>	<b>125 Nm</b>
<b>М16</b>	<b>195 Nm</b>
<b>М10х1,25</b>	<b>49 Nm</b>
<b>М12х1,25</b>	<b>87 Nm</b>
<b>М12х1,5</b>	<b>83 Nm</b>

<b>Комплектность изделия</b>	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК




Дата изготовления

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....		
Модель.....		VIN .....
<p><b>Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.</b></p>		
М.П	Дата установки .....	Подпись .....



**ООО «Бозал-Автофлекс»**  
 462800, Россия, Оренбургская обл.,  
 п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
 Тел.: (35363) 7-05-06  
 Тел./факс: (35363) 7-13-20  
 (495) 785-66-07  
[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)  
[www.bosal.com](http://www.bosal.com)

<b>Инструкция</b> по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	<b>26 36 A</b> <b>CITROEN C4 sedan</b>  <b>2013</b> ⇨	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН				<b>D</b>	

# bosal

